

- 28. Kontroller funktionen af højderegulering (motor i gang)
- 29. " højderne under vognen "
- 30. " og evt. efterspænd tæthed af hydr. slanger (motor i gang)
- 31. " om HT. akkumulator kommer under tryk (motor i gang)
- 32. " evt. påfyld. væskestand i hydr. beholder
- 33. " batterivæskestanden (efterspænd kabelsko)
- 34. " tilspænding af regulatorens kabler
- 35. " generatorens kapacitet
- 36. " funktion af vinduesvasker og visker
- 37. " lygteindstillingen
- 38. " loftlys (afbryderkontakt på instr.bord og kontakt ved dørene)
stoplygter, bagagerumslys, kontakt, blinklys, instr.lys,
cigartænder, benzinmåler og ventilator for varme/afrimning
- 39. " funktion af kontrollamper på "alarm-centralinstrumentet"
kontrollamperne: lys-blinklys-olietryk-bremsevæsketryk-
kølervandstemperatur-bremsebel.slitage-evt.bagrudeopvarmning,
Batteriets ladetilstand.
- 40. " dørlåse og tilpasning af døre
- 41. " (oprullemekanisme) dørruder
- 42. " motorhjelms- og bagagerumsklappens mekanisme
- 43. " funktionering af teleskopholdere til bagklappen

Frengangsmåde:

Operationer, der er ens både for vogne med el.indsprøjtning og almindelig karburator, er ikke anført.

(2-3): Justering af ventiler

For at efterspænde topstykket og just. ventilerne, skal man demo. indsugningsrørsystem

(6): Kontrol og just. af speederen

(13): Kontroller efterspænding af ledninger for spændingsrelæ, batteri, ledningsbundtet til el.indsprøjtningssystem, benzinpumpe, stel.

(14-15-16): Grundjusteringer

Betegnelse	DX	DJ
tomgang	750 \pm 25 o/min	750 \pm 25 o/min
accelereret tomgang	1000 \pm 25 o/min	
tilkoblings omdr.	900 \pm 25 o/min	

(22): Påfylde gearkasseolie

for at aftage og påsætte påfyldningsdækslet, anvend 21 mm stjern nøgle