

E F T E R S Y N D-MODELLER
VÆRKSTED:

	1.000 km	10.000 km	20.000 km	30.000 km
Efterspænd topstykke (1. spænding 3 mkg - 2. spænding 6 mkg Dæksel 0,75 mkg) x				
Juster ventiler (Kold: inds. 0,15 - uds. 0,20 Varm: inds. 0,20 - uds. 0,25)	x	x		
Rens og kontroller tændrør (evt. udskift) 0,6 - 0,7 mm		x		
Rens luftfilter		x		
Rens benzfilter		x		
Udskift benzfilter DS. IE.				x
Rens dyse for krumtaphusudluftning		x		
Efterspænd karburatorflange 1 mkg	x			
Kontroller speederfunktion	x			
Kontroller chokerfunktion	x			
Kontroller vekselstrømsgeneratorfunktion 12v - 35A	x			
Kontroller spændingsregulatorfunktion 13v	x			
Kontroller polernes fastspænding ved startmotor	x			
Kontroller stelledningens fastspænding DS. IE.	x			
Kontroller fastspænding af slanger og manifold (Inds. 1,6 ⁺ 1 mkg - uds. 2,4)	x			
Kontroller remme	x	x		
Kontroller og juster vognhøjder og betjening af samme (Berline: for. 225-3 - Bag: 335-3)	x			
Grundjustering (hydr. gearkasse)	x	x		
Juster tomgang (mek. gearkasse) 850 omdr./min.	x	x		
Juster koblingsfrigang (mek. gearkasse)	x	x		
Kontroller platiner (evt. udskift) 0,45 mm	x	x		
Juster tændingspunkt om nødvendigt	x	x		
Kontroller tændingsavancering med stroboskoblampe	x	x		
Smør filt ved rotor (syrefri olie)		x		
Rens ribber på oliekoiler DS. IE.		x		
Rens hydr. filter	x	x		
Udskift LHM - vædske				x
Kontroller samlinger for utætheder i det hydr. kredsløb	x	x		
Kontroller hydr. tryk ved akkumulator 65 ⁺ 5 15 kg cm ² - DT-DV 40 kg cm ²	x	x		
Kontroller funktion af bremsekontrollampe	x	x		
Kontroller bremsebakker bag, juster bremses			x	
Juster parkeringsbremses	x			x
Smør bageste affjedring			x	
Kontroller funktion af kontrollamper	x	x		
Kontroller funktion af positions-stop-retningsviserlys	x			
Kontroller funktion af lys, ur og benzinmåler	x			
Kontroller funktion af horn og overhalingslys	x			
Kontroller funktion og juster lygter	x	x		
Kontroller funktion af viskerblade	x	x		
Kontroller, juster og smør hængsler og låse	x		x	
Påsmør gummilister ved ruder - gummiernis			x	
Kontroller rudemekanisme funktion	x			
Prøvekørsel	x	x		