



2) "D"-vogne.

Oliepassagen gennem gearkassehuset og differentialhuset er meget lille; hvorfor olien passerer langsomt.

Olien kan løbe fra oliestandsproppen når differentialhuset ikke er rigtigt fyldt. For at foretage påfyldningen eller en opfyldning af olie:

- påfyldningsproppen der sidder på gearkassedækslet tages af.
- under påfyldningen skal oliestandsproppen være på plads.

Nogle minutter efter påfyldningens afslutning skal oliestandsproppen tages af for at et eventuelt overskud kan løbe væk.

NB:

- Påfyldningen må ikke i noget tilfælde foretages gennem oliestandsproppen.
- En utilstrækkelig oliestand kan forårsage ødelæggelser.