

D - Modeller

Udstødningsrør og lyddæmpere

Før udskiftning af rør og lyddæmpere finder sted på grund af støj, er det nødvendigt først at sikre sig at støjen ikke fremkommer fordi rørene ligger for tæt på vognbunden, eller ophæng og spændebånd er spændt tilstrækkeligt.

I. Efterspænd bolte og møtrikker på det forreste ophæng. Den øverste bolt spændes 2,4 mkg, og møtrikken nedenunder spændes 1,8 mkg.

II. Kontroller at der er en afstand på mindst 11 mm mellem det flexible rør og varmeskjoldet. Det bageste spændebånd på det flexible rør skal spændes 1,1 mkg. Hvis denne bolt sidder løs kan det give vibrationer i mellemrøret, der kan lyde som om en plade er gået løs i lyd-potten.

III. Efterspænd de 3 skruer der går op i vognbunden og støtter ophænget til lyd-potten 1 mkg. Beslaget som bærer lyd-potten skal være parallelt med mellemrøret, og afstanden fra ophænget til lyd-potten må ikke være under 6 mm.

Afstanden fra lyd-potten til varmeskjoldet skal være 15 mm min.

Minimumsafstanden mellem vognbunden og de bageste rør skal være 4 mm.

Efterspænd boltene ved afgangsrøret (1 mkg).