

(26): Kontrollere, evt. just. dæktryk

Dækstørrelse: 185 HR - 38o XAS

Lufttryk: for = 2 kg, bag = 1,8 kg, res.hjul = 2,2 kg

(29): Kontrol af højderne under vognen
højderne måles mellem nederste del af krængningsdæmper og
gulvet.

Berline med dækmontering 185 HR 38o XAS : højde for: 235 \pm 3mm
" bag: 360 \pm 5mm

.....