

DX - DJ - DY - DXF - DJF - DYF - DLF

DT - DV

El - Anlæg

**Montering af kølevandstermometer**

I ovennævnte vogne af fabrikation fra september 1969 kan der monteres kølevandstermometer.

**Rekvirer fra reservedelslager:**

1 kølevandstermometer	DX 521-215 A
3 Skruer for mont. af termometer	ZD 9096100 U
1 Termometersonde	DM 642-04 B
1 Kobberskive (pakning)	ZD 9246600 U
1 Fladt stik	DX 511-99
1 Flad kabelsko 4 mm $\phi$	ZC 9614541 U
1 Stik	A 512-3 B
1 Stik	A 512-4 A
1 Gummiring	A 512-5 B
1,60 m ledning 1,5 mm <sup>2</sup>	ZD 9003733 U
3 gummiforinger	
1,50 m fleksrør $\phi=5$ mm	

**Mont:**

Demont. stælkabel på batteriet.

Demont. de 4 skruer for kombiinstrumentet.

Frigør instrumentet (demont. speedometerkabel og 3 stikdåser)

Demont. de 2 knapper på forsiden af instrumentet (knap for kontrol af røde lamper og nulsteller for kilometertæller).

NB: Knapperne er presset ned over akslerne.