

DX - DJ - DY - DXF - DJF - DYF - DLF
DT - DV

Vogne fra september 1969

RADIOSTØJDÆMPNING

Ved mont. af radio bør følgende støjdemning udføres:

Fra lager rekvireres:

1 kondensator (vekselstrømsgenerator)	DS 653-1A
1 - (tændspole)	DX 653-112A
2 stelkabler (mellem motorhjælm og chassis)	DX 653-99
1 støjdæmpet rotofstrømfordeler) Ducellier	DM 211-16b
S.E.V.	DX 211-16b

Montering:

a) demonter batteriets stelkabel

b) tændspole

kondensator (den store) monteres med skruen som fastspænder tændspolen. Stelkablet der medfølger kondensatoren monteres mellem kondensatoren og vandpumpen.

Ledningen i toppen af kondensatoren monteres på tændspolen på klemmen ma "Bat".

c) generator

monter kondensatorledningen på klemme "+" på generatoren
kondensatoren monteres på + klemmen

d) motorhjælm

de to stelkabler monteres i venstre og højre side ved hjælmhængslerne

e) strømfordeler Ducellier eller S.E.V

demonter fordelerdækslet og udskift rotoren med en støjdæmpet rotor.
Ducellier DM 211-16b eller S.E.V. DX 211-16b.

f) Bosch strømfordeler

ingen ændringer

g) monter batteriets stelkabel