

Ref.: RS/cm 41/962/370

D - Modeller - alle typer

UTÆTHED VED TAG

Det forekommer at der trænger vand ind ved den bageste del af taget, vandet opsamles i den indvendige tagrende og kan plette sidebeklædningen.

For at undgå dette anbefales det at demontere det bageste blinklys med hus, og bore et hul gennem vognsiden for at vandet kan løbe ud.

Hullet placering er 45 mm foran blinklygtens stelkabels fastspændings-skrue på karosseriet og 12 mm under tagkanten.

Hvis hullet ikke flugter med bunden af den indvendige tagrende, må det rømmes med en rottehalefil.

-----