

**"D"- VOGNE - ALLE TYPER****TÆTNING AF TAGET.**

En dårlig tæthed overfor vand fra taget kan vise sig ved:

- at taget er gennemvædet,
- at der kommer vand gennem hullet i tagrenden, der sidder midt for højre fordør.

**REPARATION.**

- Materiale til tætning: Windshieldsealer (3M) leveres med tud.
- Fjern mastiktætninger, der sidder foran på taget.
- Løft gummitætningslisten på taget til side ved hjælp af en skruetrækker for at flaskens tud kan passere, og læg en let stribe af tætningsmasse i "a" hele vejen rundt i tagets omkreds.
- Foretag samme operation i "b".
- lav derefter en ny mastiktætning foran på taget.

**NB:**

- Denne operation skal foretages når vognen er tør.