

D-VOGNE - ALLE TYPER

(fra oktober 1966)

Betjening for varmereguleringsspjæld.

For at lette vandringen af varmespjældets betjeningskabler i det udv. plastikkabel kan man, inden i kablet anbringe en lille bøsning på 3,5 x 8 mm, Nr. 617 029.

Fremgangsmåde:

- Kablet demont. i den side hvor klappen til varmereguleringen befinder sig.
- Anbring en bøsning på kablet i den side, hvor svejsefugen vender mod det udv. kabel.
- Luk bøsningen sammen og før den ind i det udv. kabel.

Bøsningen skal spænde let i det udv. kabel, og det indv. kabel gå frit.

- Gentag operationen i modsat ende af kablet.
- Monter kablet.

D-modeller - alle typer**Kuglebolte i svingstykke**

Ved demont. af kugleboltene fra svingstykkerne skal kugleboltene opmærkes, således at de kan monteres i samme position som de havde før demont., dette er nødvendigt af hensyn til at bevare samme slidstilling.

Fremgangsmåde:

- 1- Opmærk enden af kuglebølten med en rille, f.eks. med en nedstryger.
- 2- Opmærk svingarmen i linie med opmærkningen på kuglebolte f.eks. med en kørner.

Ved monteringen holdes mærkerne over et.