

D - alle typer
 INDVENDIGE DØRGREB

Fra den 18 september 1972 er alle D-modeller forsynet med indvendige dørgreb med lang blokeringspal, som gør håndtaget lettere at betjene. Disse nye håndtag er ombyttelige med de tidligere monterede. Det er ikke muligt at foretage udskiftning af blokeringspalen da denne enhed ikke kan demonteres.

REPARATION

Vogne forsynet med gamle forreste indgreb.

På en vogn med åbningsbesværligheder selv efter kontrol og diverse justeringer er det muligt at blødgøre betjeningen som beskrevet herunder.

NOTA: Metoden er ligeledes brugbar på bagdørenes håndtag.

DEMONTERING

- 1/ Rul vinduet ned og demonter rudebetjeningsgrebet.
- 2/ Demonter den indvendige dørbeklædning og tætningsvinylet
- 3/ Demonter det indvendige dørgreb:
 - løsn møtrikken (1) (i pilens retning)
 - frigør dørgrebet ved at dreje det 90° nedad
 - Demonter holdegummiet og fjernbetjeningen
- 4/ Bor et hul (C) på $\varnothing=4,5$ mm. i armens akse som vist på skitsen og foretag en udfræsning på 0,5 mm. i hver side

MONTERING

- 5/ Lim en plastikklods på ca. 30x30 mm. på ved "a" og "b" mellem betjeningsstangen og dørkarmen
- 6/ Monter det indvendige dørgreb:
 - monter fjernbetjeningsstangen i hullet (C)
 - monter dørgrebet på dørkarmen (i omvendt rækkefølge af demont.)
- 7/ Juster dørgrebet for at opnå en korrekt åbning og låsning
- 8/ Monter et stykke holdegummi på fjernbetjeningen
- 9/ Monter vinylbeklædningen, den indvendige beklædning og rudebetjeningsgrebet (vær opmærksom på grebets placering i lukket tilstand).

