

D X - I E**ELEKTRONISK - INDSPRØJTNING****A D V A R S E L !**

Den elektroniske styreenhed kan kun tåle temperaturer op til:

maximum-temperatur, standset motor og på lager	- 90°
maximumtemperatur gående motor	- 70°
minimum temperatur - -	- ±30°

NB: Ved evt. maling i kabine skal vognen skubbes ud og må ikke startes før temperaturen er faldet til under 70° C.

Den absolutte maximale temperatur vognen må udsættes for i kabine er 90° C.