

B) Frakoblingskontroll

- Monter clutchdisken med clutchplate på motorens svinghjul.
- Plasser dette i en presse.
- Ved hjelp av et rør trykker vi membraen inn 8 mm.
- Vi kontrollerer da at clutchplaten dreier fritt ved hjelp av akslen (2).
- Hvis ikke må clutchdisken skiftes.

