

DX IE

JUSTERINGER

Da der er foretaget visse forbedringer i fabrikationen af centrifugal regu-
latorene, anbefales det for at opnå den rigtige progressivitet for kobling-
en ved såvel start som opbremsning, at udføre grundjustering efter nedenstå-
ende omdrejningstal.

Udkoblingsfrigang..... $1\frac{1}{4}$ omdrag.Bremsset tomgang..... 750 ± 25 omdr/minTilkoblings omdrejning..... 850 ± 25 omdr/minAccellereret tomgang..... 925 ± 25 omdr/min

NOTA.

- 1) Medens justeringen af bremsset tomgang foretages, lukkes tilførslen af tilskudsluft ved at afmontere den bløde gummislange på luftindtaget og blokere åbningen
- 2) Justering af koblingsfrigang foretages i overensstemmelse med værkstedskort nummer DX 142-0.
- 3) Ved tomgangsjusteringen benyttes en værkstedsomdrejningstaller.